

CORONAFLEX & FRIXIO VG

CONCEPT DE DESINFECTION DES MAINS ET SURFACES

ACTIF SUR
CORONAVIRUS



pH 8

► **Concept de désinfection des mains et surfaces (seau rechargeable pour lingettes multiusages) qui combine la lingette et la solution ATV Frixio VG (désinfectant spécial COVID-19).**

► **Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.**

► **Lingettes multi-usages en cellulose et polypropylène.**

► **Contient de la glycérine, respecte l'épiderme.**

► **Alcool végétal issu de la betterave.**

► **Economique : 2,5 à 3 L de ATV Frixio VG permettent de préparer 1000 lingettes.**

LIEUX D'UTILISATION

Domaine médical / santé / petite enfance : crèches, maisons de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d'analyses, dentistes, centre de soins ou de consultation, ambulanciers, services funéraires, pompiers et services de secours ou d'urgence, kinésithérapie, thalasso-thérapie.

Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les élevages.

Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie, magasin de ventes, hypermarchés, ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes désinfectantes à 20°C :

Activité bactéricide : EN 1276 en 1 min.

Activité levuricide : EN 1650 en 15 sec.

Activité virucide : EN 14476 en 30 sec sur *Adénovirus* type 5 et sur *Rotavirus*, en 1 min sur *Coronavirus*.

MODE D'EMPLOI

1/ IMPRÉGNATION DU BOBINOT

Ouvrir la boîte et verser le ATV Frixio VG sur le bobinot : Pour une imprégnation optimale du bobinot, il faut verser 2,5 à 3 litres de produit et laisser le papier s'imprégner pendant 30 minutes.

2/ UTILISATION DES LINGETTES

Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule du couvercle puis le refermer. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer l'opercule après chaque utilisation. Un essai préalable est recommandé.

Pour se désinfecter les mains (propres et sèches), prélever une lingette et se frictionner mains, poignets, espaces interdigitaux et pourtours des ongles pendant 1 minute. Inutile de rincer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution d'imprégnation :

Aspect : liquide translucide.

pH : 8 +/-1.

Principe actif : ETHANOL (CAS N° 64-17-5) : 787,2 g/kg. TP1, TP2 et TP4. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Bobinot :

Format : 20 x 20 cm.

Conditionnements : 1000 lingettes bleues.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT 102000-0520 CORONAFLEX ATOUT VERT FRIXIO VG

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS